コンピューターの準備 HP ノートブック コンピューター © Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth は、その所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard Company が使用しています。Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。SD ロゴは、その所有者の商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておいますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2011年5月

製品番号: 647502-291

製品についての注意事項

このガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

ソフトウェア条項

このコンピューターにプリインストールされている任意のソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、またはその他の方法で使用することによって、お客様はHP EULA の条件に従うことに同意したものとみなされます。これらのライセンス条件に同意されない場合、未使用の完全な製品(付属品を含むハードウェアおよびソフトウェア)を14 日以内に返品し、購入店の返金方針に従って返金を受けてください。

より詳しい情報が必要な場合またはコンピューターの返金を要求する場合は、お近くの販売店にお問い合わせください。

安全に関するご注意

▲ 警告! ユーザーが火傷をしたり、コンピューターが過熱状態になったりするおそれがありますので、ひざの上に直接コンピューターを置いて使用したり、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、AC アダプターを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。お使いのコンピューターおよび AC アダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment(IEC 60950)で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に準拠しています。

目次

1 5	ようこそ	
	情報の確認	2
2 7	コンピューターの概要	
	表面の各部	
	タッチパッド	
	ランプ	
	ボタン	
	+	
	前面の各部	
	右側面の各部	
	左側面の各部	
	ディスプレイ	
	, , 裏面の各部	
3 ネ	ネットワーク	
	インターネット サービス プロバイダー(ISP)の使用	16
	無線ネットワークへの接続	16
	既存の無線 LAN への接続	17
	新しい無線 LAN ネットワークのセットアップ	17
	無線ルーターの設定	18
	無線 LAN の保護	18
4 +	キーボードおよびポインティング デバイス	
	キーボードの使用	20
	操作キーの使用	20
	ポインティング デバイスの使用	22
	ポインティング デバイス機能のカスタマイズ	22
	タッチパッドの使用	22
	タッチパッドのオフ/オンの切り替え	22
	移動	
	選択	23
	タッチパッド ジェスチャの使用	

	スクロール	24
	ピンチ/ズーム	25
	回転	25
5 メンテナンス		
バッテリの着脱		26
ハードドライブの)交換またはアップグレード	28
ハード	ドライブの取り外し	28
ハード	ドライブの取り付け	30
メモリ モジュー/	レの追加または交換	31
6 バックアップおよび復元		
復元		37
復元メディアの作	·成	37
システムの復元 <i>の</i>)実行	38
専用の	復元用パーティションを使用した復元(一部のモデルのみ)	38
復元メ	ディアを使用した復元	39
	ューターのブート順序の変更	
情報のバックアッ	, プおよび復元	40
	vs の[バックアップと復元]の使用	
Window	vs システムの復元ポイントの使用	41
	復元ポイントを作成するとき	41
	システムの復元ポイントの作成	41
	以前のある日時の状態への復元	42
7 サポート窓口		
サポート窓口へ <i>の</i>)お問い合わせ	44
ラベル		45
8 仕様		
	祁電源用 DC プラグ	
動作環境		48
索引		49

1 ようこそ

情報の確認

コンピューターをセットアップして登録した後に、以下の作業を実行することが重要です。

- インターネットへの接続:インターネットに接続できるように、有線ネットワークまたは無線ネットワークをセットアップします。詳しくは、15ページの「ネットワーク」を参照してください。
- ウィルス対策ソフトウェアの更新:ウィルスによる被害からコンピューターを保護します。コンピューターにはウィルス対策ソフトウェアがプリインストールされており、期間限定の無料更新サービスが含まれています。詳しくは、『HPノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照してください。このガイドを表示する手順については、2ページの「情報の確認」を参照してください。
- **コンピューター本体の確認**:お使いのコンピューターの各部や特徴を確認します。詳しくは、4ページの「コンピューターの概要」および19ページの「キーボードおよびポインティングデバイス」を参照してください。
- リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブの作成:システムが不安定な場合や障害が発生した場合に、オペレーティング システムおよびソフトウェアを工場出荷時の設定に戻します。手順については、36ページの「バックアップおよび復元」を参照してください。
- インストールされているソフトウェアの確認:コンピューターにプリインストールされているソフトウェアの一覧を表示します。[スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択します。コンピューターに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれている場合やソフトウェアの製造元のWeb サイトで提供されている場合があります。

情報の確認

コンピューターには、各種タスクの実行に役立つ複数のリソースが用意されています。

リソース	提信	共される情報
『クイック セットアップ』ポスター(印刷物)	•	コンピューターのセットアップ方法
	•	コンピューター各部の名称
『コンピューターの準備』	•	コンピューターの機能
このガイドを表示するには、以下の操作を行います	•	無線ネットワークへの接続方法
[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイド]の	•	キーボードおよびポインティング デバイスの使用方法
順に選択しますまたは	•	ハードドライブおよびメモリ モジュールの交換またはアップ グレード方法
[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP ドキュ	•	バックアップおよび復元の実行方法
メント]の順に選択します	•	サポート窓口へのお問い合わせ方法
	•	コンピューターの仕様
『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイ	•	電源の管理機能
F.	•	バッテリ寿命を最大限に延ばす方法
のガイドを表示するには、以下の操作を行います タート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイド]の に選択します	•	コンピューターのマルチメディア機能の使用方法
	•	コンピューターを保護する方法
または	•	コンピューターを手入れする方法
[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP ドキュメント]の順に選択します	•	ソフトウェアを更新する方法
[ヘルプとサポート]	•	オペレーティング システムの情報
[ヘルプとサポート]にアクセスするには、[スタート]→ [ヘルプとサポート]の順に選択します	•	ソフトウェア、ドライバー、および BIOS のアップデート
注記: お住まいの国または地域のサポート情報につ	•	トラブルシューティング ツール
いては、http://www.hp.com/support/でお住まいの国または地域を選択して、画面の説明に沿って操作してください	•	テクニカル サポートにアクセスする方法
『規定、安全、および環境に関するご注意』	•	規定および安全に関する情報
このガイドを表示するには、以下の操作を行います	•	バッテリの処分に関する情報
[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイド]の 順に選択します		
または		
[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP ドキュメント]の順に選択します		
『快適に使用していただくために』	•	正しい作業環境の整え方、作業をする際の正しい姿勢、およる
このガイドを表示するには、以下の操作を行います		作業上の習慣
[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイド]の 順に選択します		電気的および物理的安全基準に関する情報

リソース 提供される情報

または

[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP ドキュ メント1の順に選択します

または

http://www.hp.com/ergo/から[日本語]を選択します

『サービスおよびサポートを受けるには』(日本以外の HPのサポート窓口の電話番号 国や地域のお問い合わせ先については、製品に付属し ている冊子『Worldwide Telephone Numbers』(英語 版)を参照してください)

この冊子はお使いのコンピューターに付属しています

HPのWebサイト

この Web サイトを表示するには、http://www.hp.com/ • support/にアクセスします

- サポートに関する情報
- 部品の購入とその他のヘルプの確認
- ソフトウェア、ドライバー、および BIOS のアップデート
- デバイスで利用可能なオプション製品

限定保証規定*

保証に関する情報

オンラインの保証を表示するには、以下の操作を行い

[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイド]→ [保証に関する情報の確認]の順に選択します

または

[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP ドキュ メント]→[保証に関する情報の確認]の順に選択します

または

http://www.hp.com/go/orderdocuments/から[日本(日 本語)]を選択します

*お使いの製品に適用される HP 限定保証規定は、国や地域によっては、お使いのコンピューターに収録されている電子マ ニュアルまたは製品に同梱されている CD や DVD に収録されているドキュメントに明示的に示されています。日本向けの日 本語モデル製品には、保証内容を記載した小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』が同梱されています。また、日 本以外でも、印刷物の HP 限定保証規定が製品に同梱されている国や地域もあります。保証規定が印刷物として提供されて いない国または地域では、印刷物のコピーを入手できます。http://www.hp.com/go/orderdocuments/でオンラインで申し込む か、または下記宛てに郵送でお申し込みください。

- 北米: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA
- ョーロッパ、中東、アフリカ: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
- アジア太平洋: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507


郵送で請求する場合は、お使いの製品名および保証期間 (シリアル番号ラベルに記載されています)、ならびにお客様のお名 前およびご住所をお知らせください。

2 コンピューターの概要

- 表面の各部
- 前面の各部
- 右側面の各部
- 左側面の各部
- <u>ディスプレイ</u>
- 裏面の各部

表面の各部


タッチパッド



名称		説明	
(1)	タッチパッド ランプ	オレンジ色:タッチパッドがオフになっています	
		消灯:タッチパッドがオンになっています	

名称		説明
(2)	タッチパッド オン/オフ ボタン	タッチパッドをオンまたはオフにします。タッチパッドを オンまたはオフにするには、タッチパッド オン/オフ ボタン をすばやくダブルタップします
(3)	左のタッチパッド ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(4)	タッチパッド ゾーン	ポインターを移動して、画面上の項目を選択したり、アク ティブにしたりします
(5)	右のタッチパッド ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します

ランプ



(1) タッチパッドランプオレンジ色:タッチパッドがオフ消灯:タッチパッドがオンになっ	にかっています
• 消灯:タッチパッドがオンになっ	になりていまり
	ています
(2) Caps Lock ランプ	います
• 消灯:Caps Lock がオフになって	\.

名称		説明		
(3)	ወ	電源ランプ	•	白色に点灯:コンピューターの電源がオンになっていま す
			•	白色で点滅:コンピューターがスリープ状態になってい ます
			•	消灯: コンピューターの電源がオフになっているか、ハ イバネーション状態になっています
(4)	⁽⁽ 1))	無線ランプ	•	白色:無線 LAN デバイスや Bluetooth®デバイスなどの 内蔵無線デバイスの電源がオンになっています
			•	オレンジ色: すべての無線デバイスがオフになっていま す

ボタン





電源ボタン

- コンピューターの電源が切れているときにボタンを押すと、電源が入ります
- コンピューターの電源が入っているときにボタンを短く押すと、スリープが開始されます
- コンピューターがスリープ状態のときにボタンを短く 押すと、スリープが終了します
- コンピューターがハイバネーション状態のときにボタンを短く押すと、ハイバネーションが終了します

コンピューターが応答せず、Windows®のシャットダウン手順を実行できないときは、電源ボタンを 5 秒程度押したままにすると、コンピューターの電源が切れます

電源設定について詳しくは、[スタート]→[コントロールパネル]→[システムとセキュリティ]→[電源オプション]の順に選択するか、または『HPノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照します

キー




名称			説明
(1)		esc +—	fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を 表示します
(2)		fn +-	esc キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を表示します
(3)	8	Windows ロゴ キー	Windows の[スタート]メニューを表示します
(4)	≘	Windows アプリケーション キー	ポインターを置いた項目のショートカット メニューを表示 します
(5)		操作キー	頻繁に使用するシステムの機能を実行します

前面の各部




名称	説明
スピーカー (×2)	サウンドを出力します

右側面の各部



名称			説明
(1)		オプティカル ドライブ	オプティカル ディスクの読み取りおよび書き込みを行いま す
(2)		オプティカル ドライブ ランプ	• 緑色:オプティカル ドライブにアクセスしています
			消灯:オプティカル ドライブはアイドル状態です
(3)		オプティカル ドライブ イジェクト ボタン	オプティカル ディスクをイジェクトします
(4)	.	USB コネクタ	別売の USB デバイスを接続します
(5)		AC アダプター ランプ	白色に点灯:コンピューターは外部電源に接続され、 バッテリの充電は完了しています
			白色で点滅:バッテリの容量が低下しています
			オレンジ色:バッテリが充電中です
			消灯:コンピューターは外部電源に接続されていません
(6)	Ą	電源コネクタ	AC アダプターを接続します
(7)	ß	セキュリティ ロック ケーブル用スロット	別売のセキュリティ ロック ケーブルをコンピューターに接 続します
			注記: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません

左側面の各部



名称			説明
(1)		外付けモニター コネクタ	外付け VGA モニターまたはプロジェクターを接続します
(2)		通気孔 (×2)	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を 通します
			注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、 コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操 作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したり しますが、これは正常な動作です
(3)	₩	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	ネットワーク ケーブルを接続します
(4)	HDMI	HDMI コネクタ	HD 対応テレビなどの別売のビデオ デバイスやオーディオ デバイス、または対応するデジタルコンポーネントやオー ディオ コンポーネントを接続します
(5)	.	USB コネクタ(×2)	別売の USB デバイスを接続します
(6)	₫	オーディオ入力(マイク)コネクタ	別売のコンピューター用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレイ マイク、またはモノラル マイクを接続します
(7)	\mathbf{O}	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、またはテレビ オーディオを接続したときに、サウンドを出力します
			警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください
			注記: コネクタにデバイスを接続すると、コンピューター本体のスピーカーは無効になります
(8)	8	ハードドライブ ランプ	白色で点滅:ハードドライブにアクセスしています
			消灯:ハードドライブはアイドル状態です

名称		説明		
(9)	ψ	電源ランプ	•	白色に点灯: コンピューターの電源がオンになってい ます
			•	白色で点滅:コンピューターがスリープ状態になって います
			•	消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、 ハイバネーション状態になっています
(10)		メディア スロット	以	下のフォーマットのメディア カードに対応しています
			•	マルチメディアカード
			•	SD(Secure Digital)メモリーカード


ディスプレイ



	説明
無線 LAN アンテナ(×2)*	無線ローカル エリア ネットワーク(無線 LAN)で通信する無線 信号を送受信します
Web カメラ ランプ	点灯:Web カメラを使用しています
Web カメラ	動画を録画したり、静止画像を撮影したりします
	Web カメラを使用するには、 [スタート]→[すべてのプログラ ム]→[CyberLink YouCam]→[CyberLink YouCam] の順に選択 します
内蔵マイク	サウンドを録音します
	Web カメラ ランプ Web カメラ

*アンテナはコンピューターの外側からは見えません。転送が最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障害物を 置かないでください。お住まいの国または地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注 意』を参照してください。これらの規定情報には、[ヘルプとサポート]からアクセスできます。

裏面の各部



名称			説明
(1)		バッテリ ベイ	バッテリが装着されています
(2)		バッテリ リリース ラッチ	バッテリ ベイからバッテリを取り外します
(3)		通気孔 (×5)	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を通 します
			注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です
(4)	8 (¹) ⊞	ハードドライブ ベイ、無線 LAN、およびメ モリ モジュール コンパートメント	ハードドライブ、無線 LAN(WLAN)デバイス、およびメ モリ モジュール スロットが装着されています
			注意: システムの応答停止を防ぐため、無線 LAN モジュールを交換する場合は、日本国内の無線デバイスの認定/承認機関でこのコンピューター用に認定された無線モジュールのみを使用してください。モジュールを交換した後にエラーメッセージが表示される場合は、モジュールを取り外してコンピューターを元の状態に戻した後で、[ヘルプとサポート]からサポート窓口にお問い合わせください

3 ネットワーク

- <u>インターネット サービス プロバイダー (ISP) の使用</u>
- 無線ネットワークへの接続
- ② **注記**: インターネット用ハードウェアおよびソフトウェア機能は、コンピューターのモデルおよび お使いの場所によって異なる可能性があります。

お使いのコンピューターは、以下のどちらか 1 つまたは両方のインターネット アクセスに対応できます。

- 無線:モバイル インターネット接続には、無線接続を使用できます。詳しくは、17ページの 「既存の無線 LAN への接続」または17ページの「新しい無線 LAN ネットワークのセットアップ」を参照してください。
- 有線:有線ネットワークに接続することで、インターネットにアクセスできます。有線ネットワークへの接続について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照してください。

インターネット サービス プロバイダー (ISP) の使用

インターネットに接続する前に、ISP アカウントを設定する必要があります。インターネット サービ スの申し込みおよびモデムの購入については、利用する ISP に問い合わせてください。ほとんどの ISP が、モデムのセットアップ、無線コンピューターをモデムに接続するためのネットワーク ケーブ ルの取り付け、インターネットサービスのテストなどの作業へのサポートを提供しています。

提供されます。この情報は、記録して安全な場所に保管しておいてください。

以下の機能で、新しいインターネットのアカウントを作成したり、コンピューターで既存のアカウン トを使用するよう設定したりできます。

- Internet Services & Offers (一部の地域で利用可能): このユーティリティでは、新しいイン ターネット アカウントのサインアップを実行したり、既存のアカウントを使用できるようにコ ンピューターを設定したりできます。このユーティリティにアクセスするには、[スタート]→[す べてのプログラム]→[オンライン サービス]→[Get Online] (インターネットに接続) の順に選択 します。
- ISP 提供のアイコン(一部の地域で利用可能): これらのアイコンは、Windows デスクトップに 個別に表示されているか、または「オンライン サービス」という名前のデスクトップ上のフォ ルダーに格納されています。新しいインターネット アカウントをセットアップしたりコンピュー ターで既存のアカウントを使用するよう設定したりするには、アイコンをダブルクリックして、 画面の説明に沿って操作します。
- Windows のインターネットへの接続ウィザード:以下の場合、Windows のインターネットへの 接続ウィザードを使用してインターネットに接続できます。
 - すでに ISP のアカウントを持っている場合
 - インターネット アカウントを持っていないためウィザード内の一覧から ISP を選択する場 合(ISPの一覧は地域によっては表示されない場合があります)
 - 一覧にない ISP を選択し、その ISP から特定の IP アドレス、POP3、SMTP 設定などの情 報が提供された場合

Windows のインターネットへの接続ウィザードおよびこのウィザードの使用手順を表示するに は、[スタート]→[コントロール パネル]→[ネットワークとインターネット]→[ネットワークと共 **有センター**]の順に選択します。

灣 注記: ウィザード内で Windows ファイアウォールの有効/無効を選択する画面が表示された場 合は、ファイアウォールを有効にします。

無線ネットワークへの接続

無線技術では、有線のケーブルの代わりに電波を介してデータを転送します。お買い上げいただいた コンピューターには、以下の無線デバイスが1つ以上内蔵されている場合があります。

- 無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイス
- Bluetooth デバイス

無線技術および無線ネットワークへの接続について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リ ファレンス ガイド』および[ヘルプとサポート]の情報および Web サイトへのリンクを参照してくださ い。

既存の無線 LAN への接続


- 1. コンピューターの電源を入れます。
- 2. 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します。
- 3. タスクバーの右端の通知領域にあるネットワーク アイコンをクリックします。
- 4. 接続先となるネットワークを選択します。
- 5. [接続]をクリックします。
- 必要に応じて、セキュリティキーを入力します。

新しい無線 LAN ネットワークのセットアップ

以下の機器が必要です。

- ブロードバンド モデム(DSL またはケーブル)(1) およびインターネット サービス プロバイ ダー(ISP)が提供する高速インターネットサービス
- 無線ルーター (別売) (2)
- お使いの新しい無線コンピューター(3)
- 営 注記: モデムは内蔵ルーターに含まれている場合があります。ISP に問い合わせてモデムの種類を 確認してください。

下の図は、インターネットに接続している無線 LAN ネットワークのインストール例を示しています。 お使いのネットワークを拡張する場合、インターネットのアクセス用に新しい無線または有線のコン ピューターをネットワークに追加できます。



無線ルーターの設定

無線 LAN のセットアップについて詳しくは、ルーターの製造元またはインターネット サービス プロ バイダー(ISP)から提供されている情報を参照してください。

Windows オペレーティング システムでは、新しい無線ネットワークのセットアップに役立つツール も用意されています。Windows のツールを使用してネットワークを設定するには、[スタート]→[コン トロール パネル]→[ネットワークとインターネット]→[ネットワークと共有センター]→[新しい接続ま たはネットワークのセットアップ]→[新しいネットワークのセットアップ]の順に選択します。次に、 画面の説明に沿って操作します。

ターをルーターに接続することをおすすめします。コンピューターが正常にインターネットに接続で きたら、ケーブルを外し、無線ネットワークを介してインターネットにアクセスできます。

無線 LAN の保護

無線 LAN をセットアップする場合や、既存の無線 LAN にアクセスする場合は、常にセキュリティ機 能を有効にして、不正アクセスからネットワークを保護してください。

無線 LAN の保護について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照 してください。

4 キーボードおよびポインティング デバイス

- キーボードの使用
- ポインティング デバイスの使用

キーボードの使用

操作キーの使用

操作キーとは、カスタマイズされた動作を行うために使用するキーのことで、それらの動作はキー ボード上部にある特定のキーに割り当てられています。f1 ~ f12 の各キーのアイコンは、操作キーの 機能を表します。

操作キーを使用するには、そのキーを押したままにして、キーに割り当てられている機能を有効にし ます。

② 注記: 操作キーの機能は、出荷時に有効に設定されています。この機能は、セットアップユーティー リティで無効にできます。この機能をセットアップ ユーティリティで無効にすると、fn キーと操作 キーを一緒に押さなければ、キーに割り当てられている機能を有効にできなくなります。



アイコン	+-	説明
?	f1	[ヘルプとサポート]を表示します。[ヘルプとサポート]では、Windows オペレーティング システムとコンピューター、質問への回答とチュートリアル、およびコンピューターのアップデートに関する情報が提供されます
		また、自動的なトラブル解決の方法およびサポート サイトへのリンクも提供されます
*	f2	このキーを押し続けると、画面輝度が一定の割合で徐々に下がります
*	f3	このキーを押し続けると、画面輝度が一定の割合で徐々に上がります
	f4	システムに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えます。たとえば、コンピューターに外付けモニターを接続している場合にこのキーを押すと、コンピューター本体のディスプレイ、外付けモニターのディスプレイ、コンピューター本体と外付けモニターの両方のディスプレイのどれかに表示画面が切り替わります
		ほとんどの外付けモニターは、外付けVGAビデオ方式を使用してコンピューターからビデオ情報を受け取ります。表示画面切り替えキーで、コンピューターからビデオ情報を受信している他のデバイスとの間でも表示画面を切り替えることができます
(A)	f5	Web ブラウザーを開きます
•		注記: インターネットまたはネットワーク サービスを設定するまで、このキーを押すとインターネット接続ウィザードが開きます
144	f6	オーディオ CD の前のトラック、または DVD や BD の前のチャプターを再生します
►II	f7	オーディオ CD のトラック、または DVD や BD のチャプターを再生、一時停止、また は再開します
▶ ▶I	f8	オーディオ CD の次のトラック、または DVD や BD の次のチャプターを再生します
4 −	f9	このキーを押し続けると、スピーカーの音量が一定の割合で徐々に下がります

4 +	f10	このキーを押し続けると、スピーカーの音量が一定の割合で徐々に上がります
4 ⊗	f11	スピーカーの音を消したり元に戻したりします
((1))	f12	無線機能をオンまたはオフにします 注記: このキーでは無線接続は確立されません。無線接続を確立するには、無線ネットワークもセットアップされている必要があります

ポインティング デバイスの使用

② 注記: お使いのコンピューターに付属しているポインティング デバイス以外に、外付け USB マウ ス(別売)をコンピューターの USB コネクタのどれかに接続して使用できます。

ポインティング デバイス機能のカスタマイズ

ボタンの構成、クリック速度、ポインター オプションのような、ポインティング デバイスの設定を カスタマイズするには、Windows の[マウスのプロパティ]を使用します。


[マウスのプロパティ]にアクセスするには、**[スタート]→[デバイスとプリンター]**の順に選択します。 、次に、お使いのコンピューターを表すデバイスを右クリックして、**[マウス設定]**を選択します。

タッチパッドの使用

タッチパッドのオフ/オンの切り替え


タッチパッドをオフまたはオンにするには、タッチパッドオン/オフボタンをすばやくダブルタップ します。

| 注記: タッチパッドがオンになっているときは、タッチパッドランプは消灯しています。




移動

ポインターを移動するには、タッチパッド上でポインターを移動したい方向に1本の指をスライドさ せます。



選択

左のタッチパッド ボタンと右のタッチパッド ボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に使用 します。



タッチパッド ジェスチャの使用

タッチパッドでは、さまざまな種類のジェスチャがサポートされています。タッチパッドジェスチャを使用するには、2本の指を同時にタッチパッド上に置きます。

| 注記: プログラムによっては、一部のタッチパッドジェスチャに対応していない場合があります。

ジェスチャのデモンストレーションを確認するには、以下の操作を行います。

- 1. タスクバーの右端の通知領域にある**[隠れているインジケーターを表示します]**アイコンをクリックします。
- 2. [Synaptics Pointing Device](シナプティクス ポインティング デバイス) アイコンを右クリックし、[TouchPad Properties](タッチパッドのプロパティ)をクリックします。
- 3. ジェスチャをクリックし、デモンストレーションを開始します。

ジェスチャをオンまたはオフにするには、以下の操作を行います。


- 1. タスクバーの右端の通知領域にある**[隠れているインジケーターを表示します]**アイコンをクリックします。
- 2. [Synaptics Pointing Device] アイコンを右クリックし、[TouchPad Properties]をクリックします。
- 3. オンまたはオフにするジェスチャの横にあるチェック ボックスにチェックを入れます。
- **4.** [Apply] (適用) →[OK]の順にクリックします。

スクロール

スクロールは、ページや画像を上下左右に移動するときに便利です。スクロールするには、2本の指を少し離してタッチパッド上に置き、タッチパッド上で上下左右の方向にドラッグします。

| 注記: スクロールの速度は、指を動かす速度で調整します。


注記: 2本指スクロールは、出荷時に有効に設定されています。



ピンチ/ズーム

ピンチを使用すると、画像やテキストをズームインまたはズームアウトできます。

- タッチパッド上で2本の指を一緒の状態にして置き、その2本の指の間隔を拡げるとズームインできます。
- タッチパッド上で2本の指を互いに離した状態にして置き、その2本の指の間隔を狭めるとズームアウトできます。
- ☆記: ピンチ/ズーム ジェスチャは、出荷時の設定で有効に設定されています。




回転

回転ジェスチャを使用すると、写真などの項目を回転できます。回転させるには、左手の人差し指を タッチパッド ゾーンに固定します。固定した指を中心として、右手の人差し指を 12 時から 3 時の位 置へと弧を描きながら動かします。逆方向へと回転させるには、右手の人差し指を 3 時から 12 時の 方向に動かします。

② 注記: 回転ジェスチャは、タッチパッド ゾーン内で行う必要があります。

注記: 回転ジェスチャは、出荷時の設定で無効に設定されています。



5 メンテナンス

- バッテリの着脱
- <u>ハードドライブの交換またはアップグレード</u>
- <u>メモリ モジュールの追加または交換</u>

バッテリの着脱

② 注記: バッテリの使用方法について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガ イド』を参照してください。

バッテリを装着するには、以下の操作を行います。

▲ バッテリをバッテリ ベイに挿入し(1)、しっかりと収まるまで下向きに回転させて取り付けま す(2)。

バッテリ リリース ラッチ (3) でバッテリが自動的に固定されます。



バッテリを取り外すには、以下の操作を行います。

- △ 注意: コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにそのバッテリを取り外す と、情報が失われる可能性があります。バッテリを取り外す場合は、情報の損失を防ぐため、あらか じめハイバネーションを開始するか Windows の通常の手順でシャットダウンしておいてください。
 - 1. バッテリ リリース ラッチをスライドさせて (1) バッテリの固定を解除してから、バッテリを回 転させるようにして引き上げます(2)。
 - 2. バッテリをコンピューターから取り外します(3)。



ハードドライブの交換またはアップグレード


△ **注意**: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

ハードドライブ ベイからハードドライブを取り外す前に、コンピューターをシャットダウンしてくだ さい。コンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときに は、ハードドライブを取り外さないでください。


コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタ ンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャッ トダウンします。

ハードドライブの取り外し

- 1. 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。
- コンピューターに接続されている外部電源および外付けデバイスを取り外します。
- 3. バッテリを取り外します。
- 4. ハードドライブ ベイが手前になるように置き、ハードドライブ/メモリ モジュール コンパートメ ントカバーの2つのネジ(1)を緩めます。
- 5. ハードドライブ/メモリ モジュール コンパートメント カバーを持ち上げて (2)、コンピューター から取り外します。




6. ハードドライブ ケーブルを外し(1)、ハードドライブをハードドライブ ベイから取り外します **(2)**。




ハードドライブの取り付け

1. ハードドライブをハードドライブ ベイに挿入し (1)、ハードドライブ ケーブルを接続します **(2)**。



- 2. ハードドライブ/メモリ モジュール コンパートメント カバーのタブを、コンピューターのくぼみ に合わせます (1)。
- 3. カバーを取り付けなおします(2)。

4. ハードドライブ/メモリ モジュール コンパートメント カバーのネジ (3) を締めます。



- 5. バッテリを取り付けなおします。
- 6. 外部電源および外付けデバイスをコンピューターに接続しなおします。
- 7. コンピューターの電源を入れます。

メモリ モジュールの追加または交換

お使いのコンピューターには、2 つのメモリ モジュール スロットが装備されています。コンピュー ターのメモリ容量を増やすには、空いている拡張メモリ モジュール スロットにメモリ モジュールを 追加するか、メイン メモリ モジュール スロットに装着されているメモリ モジュールを交換します。

- △ 警告! 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリを取り外してからメモリ モ ジュールを取り付けてください。
- △ 注意: 静電気 (ESD) によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前にアースされ た金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。
- | 注記: 2 つめのメモリ モジュールを追加してデュアル チャネル構成を使用する場合は、2 つのメモ リ モジュールを必ず同一のものにしてください。


メモリモジュールを追加または交換するには、以下の操作を行います。

△ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

メモリ モジュールを追加または交換する前に、コンピューターをシャットダウンしてください。コン ピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときには、メモリ モ ジュールを取り外さないでください。


コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタ ンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャッ トダウンします。

- 1. 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。
- 2. コンピューターに接続されている外部電源および外付けデバイスを取り外します。
- 3. バッテリを取り外します。
- 4. ハードドライブ ベイが手前になるように置き、ハードドライブ/メモリ モジュール コンパートメ ントカバーの2つのネジ(1)を緩めます。
- 5. ハードドライブ/メモリ モジュール コンパートメント カバーを持ち上げて(2) コンピューター から取り外します。



- 6. メモリ モジュールを交換する場合は、以下の要領で装着されているメモリ モジュールを取り外 します。
 - a. メモリ モジュールの両側にある留め具を左右に引っ張ります (1)。 メモリモジュールが少し上に出てきます。


- b. メモリ モジュールの左右の端の部分を持って、そのままゆっくりと斜め上にメモリ モジュー ルを引き抜いて(2)取り外します。
 - △ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の 端を持ってください。メモリモジュールの端子部分には触らないでください。



取り外したメモリモジュールは、静電気の影響を受けない容器に保管しておきます。

- 7. 以下の要領で、新しいメモリ モジュールを取り付けます。
 - △ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の端を 持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。
 - a. メモリ モジュールの切り込み (1) とメモリ モジュール スロットのタブを合わせます。
 - b. しっかりと固定されるまでメモリ モジュールを 45°の角度でスロットに押し込み、所定の 位置に収まるまでメモリモジュールを押し下げます(2)。

- c. カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の 端をゆっくりと押し下げます(3)。
 - △ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを折り曲げないでくださ い。



- 8. ハードドライブ/メモリ モジュール コンパートメント カバーのタブを、コンピューターのくぼみ に合わせます(1)。
- 9. カバーを取り付けなおします(2)。
- 10. ハードドライブ/メモリ モジュール コンパートメント カバーのネジ (3) を締めます。



- 11. バッテリを取り付けなおします。
- 12. 外部電源および外付けデバイスをコンピューターに接続しなおします。
- 13. コンピューターの電源を入れます。

6 バックアップおよび復元

- 復元
- 復元メディアの作成
- <u>システムの復元の実行</u>
- 情報のバックアップおよび復元

お使いのコンピューターには、オペレーティングシステムに付属のツールおよび HP が提供している ツールが含まれています。これらを使用すると障害発生時に情報を保護および復元できます。

この章には、以下のトピックに関する情報が含まれています。

- リカバリ ディスク セットまたはリカバリ フラッシュ ドライブの作成([HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) ソフトウェアの機能)
- (復元用パーティション、リカバリ ディスク、またはリカバリ フラッシュ ドライブからの)シ ステムの復元の実行
- 情報のバックアップ
- プログラムまたはドライバーの復元

復元

ハードドライブに障害が発生した場合にシステムを工場出荷時の状態に復元するには、[HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー)を使用して作成できるリカバリ ディスク セットまたはリカバリ フラッシュ ドライブが必要になります。ソフトウェアをセットアップしたらすぐに、[HP Recovery Manager]を使用して、リカバリ ディスク セットまたはリカバリ フラッシュ ドライブを作成することをおすすめします。

その他の理由からシステムを復元する必要がある場合は、HP 復元用パーティション(一部のモデルのみ)を使用して復元できます。この場合、リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブ は必要ありません。復元用パーティションの有無を確認するには、[スタート]をクリックし、[コンピューター]を右クリックして[管理]→[ディスクの管理]の順にクリックします。復元用パーティションがある場合、ウィンドウにリカバリ ドライブが表示されます。

- △ 注意: [HP Recovery Manager] (パーティションまたはディスク/フラッシュ ドライブ) は、工場出 荷時にプリインストールされていたソフトウェアのみを復元します。このコンピューターにインス トールされていなかったソフトウェアは、手動で再インストールする必要があります。
- | 注記: 復元用パーティションがないコンピューターには、リカバリ ディスクが付属しています。

復元メディアの作成

ハードドライブに障害が発生した場合または何らかの理由で復元用パーティション ツールを使用して復元できない場合に、コンピューターを工場出荷時の状態に復元できるように、リカバリ ディスクセットまたはリカバリ フラッシュ ドライブを作成しておくことをおすすめします。リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブは、コンピューターを最初にセットアップした後、なるべく早く作成してください。

| 注記: [HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー)を使用して作成できるリカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブは、1 セットのみです。リカバリ ディスクまたはリカバリフラッシュ ドライブは慎重に取り扱い、安全な場所に保管してください。

注記: お使いのコンピューターにオプティカル ドライブが内蔵されていない場合は、外付けオプティカル ドライブ (別売) を使用してリカバリ ディスクを作成するか、または HP の Web サイトからお使いのコンピューターに適切なリカバリ ディスクを購入できます。外付けオプティカル ドライブを使用する場合は、USB ハブなどの他の外付けデバイスにある USB コネクタではなく、コンピューター本体の USB コネクタに直接接続する必要があります。

ガイドライン:

- 高品質な DVD-R、DVD+R、DVD-R DL、または DVD+R DL ディスクを購入してください。
- | 注記: [HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) ソフトウェアは、CD-RW、DVD ±RW、2 層記録 DVD±RW、および BD-RE(再書き込みが可能なブルーレイ) ディスクなどのような書き換え可能なディスクには対応していません。
- このプロセスでは、コンピューターを外部電源に接続する必要があります。
- リカバリディスクまたはリカバリフラッシュドライブは、1台のコンピューターに対して1セットのみ作成できます。

- | 注記: リカバリ ディスクを作成する場合は、各ディスクに番号を付けてからオプティカル ド ライブに挿入します。
- 必要に応じて、リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブの作成が完了する前に、 プログラムを終了させることができます。次回[HP Recovery Manager]を起動すると、バックアッ プ作成プロセスを続行するか尋ねられます。

リカバリ ディスク セットまたはリカバリ フラッシュ ドライブを作成するには、以下の操作を行いま す。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネー ジャー)→[HP Recovery Media Creation] (HP リカバリ メディアの作成)の順に選択します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。

システムの復元の実行

[HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) ソフトウェアを使用して、コンピューターを 工場出荷時の状態に修復または復元できます。[HP Recovery Manager]は、リカバリ ディスク、リカ バリ フラッシュ ドライブ、またはハードドライブ上の専用の復元用パーティション(一部のモデル のみ) から実行できます。

コンピューターのハードドライブに障害が発生した場合や、コンピューターの動作上の問題 を修正しようとする試みがすべて失敗した場合は、システムの復元を実行する必要があります。シス テムの復元は、コンピューターの問題を修正するための最後の手段として試みてください。

システムの復元を実行する場合は、以下の点に注意してください。

- システムの復元は、以前バックアップを行ったシステムに対してのみ可能です。コンピューター をセットアップしたらすぐに、[HP Recovery Manager]を使用してリカバリ ディスクのセットま たはリカバリ フラッシュ ドライブを作成することをおすすめします。
- Windows は、「システムの復元」機能など、独自の修復機能を備えています。これらの機能をまだ 試していない場合は、試してから[HP Recovery Manager]を使用してください。
- [HP Recovery Manager]では、出荷時にプリインストールされていたソフトウェアのみが復元さ れます。このコンピューターに付属していなかったソフトウェアは、製造元の Web サイトから ダウンロードしたファイルまたは製造元から提供されたディスクから再インストールする必要が あります。

専用の復元用パーティションを使用した復元(一部のモデルのみ)

専用の復元用パーティションを使用する場合、復元処理中にオプションで以下のもののバックアップ を実行できます:画像、音楽およびその他のオーディオ、ビデオや動画、録画したテレビ番組、ド キュメント、スプレッドシートおよびプレゼンテーション、電子メール、インターネットのお気に入 りおよびインターネット設定

復元用パーティションからコンピューターを復元するには、以下の操作を行います。

- 1. 以下のどちらかの方法で[HP Recovery Manager](HP リカバリ マネージャー)にアクセスします。
 - [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) →[HP Recovery Manager]の順に選択します。

または

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。次に、画面に[F11 (System Recovery)]というメッセージが表示されている間に、f11 キーを押します。
- 2. [HP Recovery Manager]ウィンドウの[System Recovery] (システムの復元) をクリックします。
- 3. 画面に表示される説明に沿って操作します。

復元メディアを使用した復元

- 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
- 2. 1 枚目のリカバリ ディスクをお使いのコンピューターのオプティカル ドライブまたは別売の外付けオプティカル ドライブに挿入してから、コンピューターを再起動します。

または

お使いのコンピューターの USB コネクタにリカバリ フラッシュ ドライブを挿入してから、コンピューターを再起動します。

- | 注記: [HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) でコンピューターが自動的に再起動しない場合は、コンピューターのブート順序を変更する必要があります。
- 3. システムの起動時に f9 キーを押します。
- 4. オプティカル ドライブまたはフラッシュ ドライブを選択します。
- 5. 画面に表示される説明に沿って操作します。

コンピューターのブート順序の変更

リカバリ ディスクのブート順序を変更するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを再起動します。
- 2. コンピューターの再起動中に esc キーを押してから、f9 キーを押してブート オプションを表示します。
- 3. [Boot options](ブート オプション)ウィンドウで、**[Internal CD/DVD ROM Drive]**(内蔵 CD/DVD ROM ドライブ)を選択します。

リカバリ フラッシュ ドライブのブート順序を変更するには、以下の操作を行います。

- 1. フラッシュ ドライブを USB コネクタに挿入します。
- 2. コンピューターを再起動します。

- 3. コンピューターの再起動中に esc キーを押してから、f9 キーを押してブート オプションを表示 します。
- 4. [Boot options]ウィンドウで、フラッシュ ドライブを選択します。

情報のバックアップおよび復元

ファイルをバックアップして新しいソフトウェアを安全な場所に保管することは、非常に重要です。 その後も、新しいソフトウェアやデータ ファイルの追加に応じて定期的にバックアップを作成してお くようにします。

システムをよりよく復元するためには、より新しいバックアップが必要です。

意記: コンピューターがウィルスの攻撃を受けている場合や、主要なシステム コンポーネントが故 障した場合は、最新のバックアップから復元を実行する必要があります。コンピューターの問題を修 正するには、システム全体の復元を試みる前に、まずバックアップを使用した復元を試みてくださ い。

情報は、別売の外付けハードドライブ、ネットワーク ドライブ、またはディスクにバックアップでき ます。以下のようなときに、システムをバックアップします。

- 定期的にスケジュールされた時刻
- ☆ ヒント: 情報を定期的にバックアップするようにリマインダーを設定します。
- コンピューターを修復または復元する前
- ハードウェアまたはソフトウェアを追加/変更する前

ガイドライン:

- Windows の[システムの復元]機能を使用してシステムの復元ポイントを作成し、定期的にオプ ティカル ディスクまたは外付けハードドライブにコピーします。システムの復元ポイントの使 用方法について詳しくは、41 ページの 「Windows システムの復元ポイントの使用」を参照し てください。
- 個人用ファイルを[ドキュメント]ライブラリに保存し、このフォルダーを定期的にバックアップ します。
- カスタマイズされているウィンドウ、ツールバー、またはメニュー バーの設定のスクリーン ショット(画面のコピー)を撮って保存します。設定をもう一度入力する必要がある場合、画面 のコピーを保存しておくと時間を節約できます。

スクリーン ショットを作成するには、以下の操作を行います。

- 1. 保存する画面を表示させます。
- 表示されている画面を、クリップボードに画像としてコピーします。

アクティブなウィンドウだけをコピーするには、alt + prt sc キーを押します。

画面全体をコピーするには、prt sc キーを押します。

- 3. ワープロ ソフトなどの文書を開くか新しく作成して「編集1→「貼り付け」の順に選択します。画面 のイメージが文書に追加されます。
- 4. 文書を保存して印刷します。

Windows の[バックアップと復元]の使用

ガイドライン:

- お使いのコンピューターが外部電源に接続されていることを確認してから、バックアップ処理を 開始してください。
- 処理完了まで十分な時間の余裕があるときにバックアップ処理を行います。ファイルサイズによっては、処理に1時間以上かかる場合があります。

バックアップを作成するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[バックアップと復元]の順に選択します。
- 2. 画面の説明に沿って操作し、バックアップのスケジュール設定とバックアップの作成を行います。
- 営 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

Windows システムの復元ポイントの使用

システムの復元ポイントによって、特定の時点でのハードドライブのスナップショットに名前を付けて保存できます。復元ポイント作成後に変更を破棄したい場合に、そのポイントまで戻ってシステムを回復できます。

② **注記**: 以前の復元ポイントに復元しても、最後の復元ポイント後に作成されたデータ ファイルや電子メールには影響がありません。

また、追加の復元ポイントを作成して、ファイルおよび設定の保護を強化できます。

復元ポイントを作成するとき

- ソフトウェアまたはハードウェアを追加/変更する前
- コンピューターが最適な状態で動作しているとき(定期的に行います)
- | 注記: 復元ポイントまで戻した後に考えが変わった場合は、その復元を取り消すことができます。

システムの復元ポイントの作成

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[システム]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[システムの保護]をクリックします。
- 3. [システムの保護]タブをクリックします。
- 4. 画面に表示される説明に沿って操作します。

以前のある日時の状態への復元

コンピューターが最適な状態で動作していた(以前のある日時に作成した)復元ポイントまで戻すに は、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[システム]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[システムの保護]をクリックします。
- 3. [システムの保護]タブをクリックします。
- 4. [システムの復元]をクリックします。
- 5. 画面に表示される説明に沿って操作します。

7 サポート窓口

- サポート窓口へのお問い合わせ
- ラベル

サポート窓口へのお問い合わせ

このユーザー ガイド、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』、または[ヘルプとサ ポート]で提供されている情報で問題に対処できない場合は、以下の HP サポート窓口または『サービ スおよびサポートを受けるには』に記載されているサポート窓口にお問い合わせください。

http://welcome.hp.com/country/jp/ja/contact_us.html

② 注記: 日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/ wwcontact us.html (英語サイト) から該当する国や地域、または言語を選択してください。


ここでは、以下のことを行うことができます。

- HP のサービス担当者とオンラインでチャットする。
- 学注記: 特定の言語でサポート窓口とのチャットを利用できない場合は、英語でご利用くださ
- HP のサポート窓口に電子メールで問い合わせる。
- 各国の HP のサポート窓口の電話番号を調べる。
- HP のサービス センターを探す。

ラベル

コンピューターに貼付されているラベルには、システムの問題を解決したり、コンピューターを日本 国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。

シリアル番号ラベル:以下の情報を含む重要な情報が記載されています。



名称	
(1)	製 品名
(2)	シリアル番号(s/n)
(3)	製品番号(p/n)
(4)	保証期間
(5)	モデルの説明

これらの情報は、サポート窓口にお問い合わせになるときに必要です。シリアル番号ラベルは、 バッテリ ベイ内に貼付されています。

- Microsoft® Certificate of Authenticity: Windows のプロダクト キー (Product Key、Product ID) が記載されています。プロダクト キーは、オペレーティング システムのアップデートやトラブルシューティングのときに必要になる場合があります。Microsoft Certificate of Authenticity はコンピューターの裏面にあります。
- 規定ラベル:コンピューターの規定に関する情報が記載されています。規定ラベルは、バッテリベイ内に貼付されています。
- 無線認定/認証ラベル(一部のモデルのみ):オプションの無線デバイスに関する情報と、認定各国または各地域の一部の認定マークが記載されています。1つ以上の無線デバイスを使用している機種には、1つ以上の認定ラベルが貼付されています。日本国外でモデムを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。無線認定/認証ラベルはバッテリベイの内側に貼付されています。

8 仕様

- 入力電源
- 動作環境

入力電源

ここで説明する電源の情報は、お使いのコンピューターを国外で使用する場合に役立ちます。

コンピューターは、AC 電源または DC 電源から供給される DC 電力で動作します。AC 電源は 100 ~ 240 V (50/60 Hz) の定格に適合している必要があります。コンピューターは単独の DC 電源で動作しますが、コンピューターの電力供給には、このコンピューター用に HP から提供および認可されている AC アダプターまたは DC 電源のみを使用する必要があります。

お使いのコンピューターは、以下の仕様の DC 電力で動作できます。

入力電源	定格
動作電圧と電流	18.5 V DC(3.5 A、65 W の場合)または 19 V DC(4.74 A、90 W の場合)

HP 外部電源用 DC プラグ



② 注記: この製品は、最低充電量 240 V rms 以下の相対電圧によるノルウェーの IT 電源システム用に設計されています。

注記: コンピューターの動作電圧および動作電流は、システムの規定ラベルに記載されています。

動作環境

項目	メートル	U.S.		
温度				
動作時(オプティカル ディスク書き込み中)	5 ~ 35° C	41 ~ 95° F		
非動作時	-20 ∼ 60° C	-4 ∼ 140° F		
相対湿度 (結露しないこと)				
動作時	10 ~ 90%	10 ~ 90%		
非動作時	5 ~ 95%	5 ~ 95%		
最大標高 (非与圧)				
動作時	-15 ~ 3,048 m	-50 ~ 10,000 フィート		
非動作時	-15 ~ 12,192 m	-50 ~ 40,000 フィート		

索引

<mark>A</mark> AC アダプター ランプ 位置 10	U USB コネクタ 位置 10, 11	右側面 10 裏面 14
B Bluetooth ラベル 45 C Caps Lock ランプ、位置 5 Certificate of Authenticity ラベ ル 45	W Web カメラ 位置 13 Web カメラ ランプ、位置 13 Web ブラウザー操作キー 20 Windows アプリケーション キー、 位置 8 Windows ロゴ キー、位置 8	キー esc 8 fn 8 Windows アプリケーション 8 Windows ロゴ 8 操作 8 規定情報 規定ラベル 45 無線認定/認証ラベル 45
esc キー、位置 8 F f11 39 fn キー 位置 8 H HDMI コネクタ、位置 11 HP Recovery Manager (HP リカバ リマネージャー) 38 HP 外部電源用 DC プラグ 47 ISP、使用 16 M	インターネット接続のセットアップ 17 お オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ 位置 11 オーディオ入力(マイク)コネクタ 位置 11 オプティカル ドライブ 位置 10 オプティカル ドライブ イジェクト ボタン、位置 10 オペレーティング システム Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 45 プロダクト キー 45	こ コネクタ HDMI 11 RJ-45 (ネットワーク) 11 USB 10, 11 オーディオ出力 (ヘッドフォ ン) 11 オーディオ入力 (マイク) 11 外付けモニター 11 電源 10 ネットワーク 11 コンピューターのシリアル番 号 45 コンピューターの持ち運び 45 さ サポートされるディスク 37
Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 45 R RJ-45(ネットワーク)コネクタ、 位置 11	か 回転タッチパッド ジェスチャ 25 各部 前面 9 ディスプレイ 13 左側面 11 表面 4	し システムの復元 38 システムの復元の使用 41 システムの復元ポイント 41 シリアル番号 45

व	2	^
ズーム タッチパッド ジェス	通気孔、位置 11, 14	ヘッドフォン(オーディオ出力)コ
チャ 25	_	ネクタ 11
スクロール タッチパッド ジェス	て	17
チャ 24	電源コネクタ、位置 10	ほ
スピーカー	電源ボタン	ポインティング デバイス
位置 9	位置である。	カスタマイズ 22
スロット	電源ランプ	ボタン
セキュリティ ロック ケーブ	位置 6, 12	オプティカル ドライブのイジェ
ル 10	٤	クト 10
メディア カード 12	動作環境 48	電源である。これでは、「
	划11块块 40	左のタッチパッド 5
世	な	右のタッチパッド 5
製品名および製品番号、コンピュー	内蔵 Web カメラ ランプ、位	ま
ター 45	置 13	ょ マイク(オーディオ入力)コネク
セキュリティ ロック ケーブル用ス	内蔵マイク	タ、位置 11
ロット - 佐 栗 10	位置 13	マウス、外付け
位置 10		オプションの設定 22
専用の復元用パーティションからの	I C	オフノョンの設定 22
復元 38	入力電源 47	む
そ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	無線 LAN
操作キー	ね	接続 17
Web ブラウザー 20	ネットワーク コネクタ、位置 11	保護 18
Web フラッチ 25 位置 8		無線 LAN アンテナ、位置 13
音量上げ 21	は	無線 LAN デバイス 45
音量下げ 20	ハードドライブ	無線 LAN のセットアップ 17
画面の輝度を上げる 20	取り付け 30	無線 LAN ラベル 45
画面の輝度をエげる 20	取り外し 28	無線認定/認証ラベル 45
画面を切り替える 20	ハードドライブ ベイ、位置 14	無線ネットワーク(無線 LAN)
再生、一時停止、再開 20	ハードドライブ ランプ 11	接続 16
次のトラック 20	バックアップ	必要な機器 17
ヘルプとサポート 20	カスタマイズされているウィン	無線のセットアップ 17
前のトラック 20	ドウ、ツールバー、およびメ	無線モジュール コンパートメン
ミュート(消音) 21	ニュー バーの設定 40	ト、位置 14
無線 21	個人用ファイル 40	無線ランプ 6
外付けモニター コネクタ 11	バッテリ	無線ルーター、設定 18
711172-7 -1777 11	取り付けなおし 26	
た	バッテリ ベイ 14, 45	め
タッチパッド	バッテリ リリース ラッチ 14	メディア スロット、位置 12
オン/オフ ボタン 5		メモリ モジュール
使用 22	V.	取り付け 33
ボタン 5	ピンチ タッチパッド ジェス	取り付けなおし 31
タッチパッド ジェスチャ	チャ 25	取り外し 32
回転 25		メモリ モジュール コンパートメン
ズーム 25	<u>ふ</u> 海二	ト、位置 14
スクロール 24	復元	
ピンチ 25	システム 38 復元ポイント 41	6
タッチパッド ゾーン、位置 5	復元小1 フト 41 プロダクト キー 45	ラッチ
タッチパッド ランプ 4	フロラフト イー・40	バッテリ リリース 14

```
ラベル
 Bluetooth 45
 Microsoft Certificate of
  Authenticity 45
 規定 45
 シリアル番号 45
 無線 LAN 45
 無線認定/認証 45
ランプ
 AC アダプター 10
 Caps Lock 5
 Web カメラ 13
 オプティカル ドライブ 10
 電源 6, 12
 ハードドライブ 11
 無線 6
IJ
リカバリ ディスク 37
リカバリ ディスクからの復元 39
```